



**El sistema de aislamiento DripWave debe ser manejado y almacenado correctamente para garantizar que los paneles no se dañen.**

## Almacenamiento de DripWave:

- Dripwave viene envasado en paquetes de paneles.
- Para el almacenamiento, coloque los paneles planos en el suelo.
- No apilar en el borde.
- Do not stack bundles more than 4 high.
- Coloque los paquetes DripWave en un lugar seco, dejando los paneles en su embalaje hasta que los necesite. El embalaje azul es resistente a los rayos UV. y protegerá los paneles de la suciedad, el barro y daño solar por hasta tres meses.
- Los paneles DripWave deben ser protegidos del sol y humedad.
- Si es posible, almacenar DripWave dentro de un edificio o garaje para proteger de daños accidentales, clima y robo.



- Para evitar daños, no coloque nada encima de los paquetes de paneles.
- La luz del sol y el calor dañan los paneles de espuma expuestos, tornándolos amarillos y reduciendo su efectividad. Antes de aplicar el estuco, asegúrese de que los paneles DripWave no se hayan vuelto amarillos. Los paneles que se han vuelto amarillos se deben quitar y reemplazar.

## Manejo de DripWave:

- Durante la carga de paneles en un camión, los paquetes deben ser protegidos en la parte superior mientras están siendo atados. Utilizar protectores de esquina de metal debajo de cada correa.
- Al entregar al almacén o al sitio de trabajo, retire el paquete DripWave con cuidado.
- No permita que el paquete de paneles se caiga o sea lanzado desde el camión, esto puede dañar los paneles.
- Al abrir el embalaje de DripWave, abra el extremo de la bolsa y deslice los paneles hacia afuera. Si usa un cuchillo utilitario, tenga cuidado de no cortar el panel debajo del embalaje.